



Nombre: **Mini picadora eléctrica 1 litro LACOR**
Manufacturer: **Lacor**
Precio IVA no incluido: **34,00 €**

Esta picadora está formada por un pulsador en la parte superior que activa el funcionamiento, el cabezal motor unido a una tapa transparente, la cuchilla y el contenedor de cristal donde se colocan los alimentos. A mayores incluye una tapa extra para cerrar el contenedor de cristal, muy útil por ejemplo para para la conservación en el frigorífico de los alimentos picados.

FUNCIONAMIENTO:

Antes del primer uso de la picadora eléctrica y antes de enchufarla, limpia cuidadosamente la cuchilla y todas las partes que puedan entrar en contacto con los alimentos. Enciende la picadora y dejala girar durante 2 o 3 minutos antes del primer uso.

Deposita los alimentos en el recipiente de cristal. Si es necesario, córtalos en trozos pequeños antes de llenar el recipiente. Asegúrate de no llenar el recipiente por encima de la marca máxima de llenado, la cual está marcada como -MAX.

Coloca la tapa de la picadora y el motor sobre la tapa (el aparato no se pondrá en marcha si la tapa no está correctamente colocada). Enchúfala a la toma de corriente.

Presiona el pulsador de la parte superior y la picadora se pondrá en marcha. Tan pronto como lo sueltes, el motor se detendrá. Una vez picados los alimentos, espera hasta que se detenga la cuchilla antes de abrir la tapa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Siempre apaga y desenchufa la máquina antes de su limpieza
- Nunca emplees productos químicos o abrasivos. No emplees un cepillo u otro utensilio que pudiera dañar las diferentes partes y superficies de la picadora.
- Limpia y seca la cuchilla tras cada uso. Para prevenir su oxidación, humedece con un poco de aceite de cocina el borde de la cuchilla.